

## **Instrucciones para el test de Hierro**

Llene dos veces el gotero de muestra hasta la base de la pera y viértalo en la placa de test.

Añada una medida de nivel de Reactivo de Hierro #1 y remueva con el mango de una cuchara.

Deje que adquiera color durante 10 a 15 minutos, entonces compare el color con el de la tabla. Para hierro quelatado, deje que el color se revele durante 30 a 45 minutos hasta que el color no se oscurezca más.

Tire inmediatamente la solución del test y aclare los recipientes con agua corriente. Si se mancha la placa del test, sumérjalo en lejía diluida y después aclárelo bien.

**TRUCOS** Ocasionalmente usted puede comprobar la eficacia del kit, testeando la muestra de referencia, de la misma manera que una muestra real. Para hacerlo, prepare una referencia de trabajo añadiendo cuatro gotas de material de referencia a cuatro tazas de agua desionizada (950 ml.). Esto generará una concentración de 0.5 mg./L. apenas detectable por este kit.

**¡PELIGRO!**

**Manténgase fuera del alcance de los niños**

**Precaución:** Este kit no es un juguete. Aunque el test de hierro es relativamente suave y no debería entrañar riesgos, no se debe usar opuestamente a las instrucciones. No ponga el reactivo en contacto con las manos, los ojos o la ropa, no lo ingiera. Lávese siempre las manos después de cada uso. Si se traga o cae sobre el ojo el reactivo # 1, busque atención médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.